



ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА  
РЪЧНИ НАВИВАЕМИ ВРАТИ

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА РЪЧНИ НАВИВАЕМИ ВРАТИ

Вратата се отваря, посредством дръжка с повдигане на ръка и придържане до крайна горна точка. Вратата се затваря с издърпване от крайна горна точка и придържане до крайна долна точка. Ръчните навиваеми врати са балансирани от пружинен механизъм. В отворено и в затворено положение е необходимо минимално усилие /не повече от 150N/ за преодоляване на инерционната точка горе и долу. Бравите заключват във вертикалните елементи /водачи/. За да се заключи вратата трябва задължително да е в крайна долна точка /затворена/.

При отваряне или затваряне вратата не трябва да удря силно в крайните си точки /горе, долу/ и да се придържа, за да не настъпят повреди по механизмите.

Изработване на ключове дубликат трябва да става само от оригинални заготовки, закупени от производителя.

### Възможни несъответствия при обслужването

№	ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ
1.	Вратата не се заключва	Вратата не е затворена до крайна долна точка	Затворете я до крайна долна точка; Уверете се, че няма попаднали предмети или боклуци в дъното на вертикалния елемент /водач /.
2.	Бравата затяга	Замърсяване или чуждо тяло в механизма.	Почистете заключващия механизъм.
3.	Ламелите на вратата застава накриво или се движи трудно	Има скъсана пружина на балансиращия механизъм.	Потърсете намесата на специализиран сервиз.
4.	При всички останали случаи на възникване на проблем.	Причината не е лесно установима.	Потърсете намесата на специализиран сервиз.

След петата година от монтажа е необходимо да бъде извършена задължителна профилактика и реглаж на балансиращия механизъм и основните възли на изделието.

Задължително е да бъде оставен доспът до кутията с балансиращия механизъм.

Сервизен тел. на СААВ 02/873 80 52

Адрес: с.Лозен/бивш стопанстки двор на с.Долни Лозен/ София-град